

# Mangueira NBR for food 32

Mangueira NBR for food

Bredel

Hose Pumps

## Recursos e benefícios

- Apropriada para utilização com uma ampla variedade de produtos alimentícios
- Compressão perfeita para longa vida útil
- Excelente capacidade de sucção de até 9 mCA (354 polCA)
- Capacidade de alta pressão 16 bar (232 psi)
- Precisão volumétrica reproduzível a  $\pm 1\%$
- Capacidade uniforme, independente de variações nas condições de sucção e descarga
- Desempenho excepcional ao manusear produtos de alta viscosidade
- Temperatura máxima do fluido: 80 °C (176 °F), temperatura mínima do fluido: -10 °C (14 °F)



## Especificações técnicas

|                                       | Mangueira NBR for food 32   |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Faixas da pressão máx. de operação    | 16 bar (232 psi)            |
| Capacidade de sucção máxima           | 9 mCA (354 polCA)           |
| Capacidade de sucção (vazão de 80%)   | 8 mCA (315 polCA)           |
| Faixas de temperatura de operação     | -20°C a 45°C (-4°F a 113°F) |
| Faixas de temperatura do fluido       | -10°C a 80°C (14°F a 176°F) |
| Faixas de tamanho do diâmetro interno | 32 mm (1.26 pol)            |
| Espessura da parede                   | 14.5 mm (0.571 pol)         |
| Comprimento                           | 1250 mm (49.2 pol)          |
| Faixas de peso                        | 3 kg (6.61 lb)              |

O escritório de vendas/distribuidor Bredel local pode orientá-lo quanto ao mangote ideal para sua aplicação específica. Para obter o melhor desempenho da bomba, use o Genuine Hose Lubricant da Bredel (Listado no programa de composto não alimentar NSF, categoria H1)

## Materiais de construção

|                | Mangueira NBR for food 32 |
|----------------|---------------------------|
| Material       | NBR                       |
| Camada interna | NBR                       |
| Camada externa | Borracha natural (NR)     |

## Composição da mangueira



1. Rough hose surface prior to machining.
2. Precision machined NR outer layer.
3. Two or four nylon cord reinforcement layers.
4. Inner layer available in NR, NR Endurance, EPDM, NBR, F-NBR or CSM.



| Códigos da etiqueta |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| A                   | Tipo de bomba                             |
| B                   | Número de pedido repetido                 |
| C                   | Diâmetro interno                          |
| D                   | Material da camada interna                |
| E                   | Pressão máxima permitida                  |
| F                   | Código de fábrica [material; year; month] |

São gravados na extremidade da cada mangueira o código de fábrica [material; year; month] e o número de lote.

Ano: último dígito (7 = 2017)

Mês: A = Jan, E = Mai

Material: E = F-NBR, M = CSM, NM ou NT = NR, P = NBR, S = EPDM

Iserção de responsabilidade: As informações contidas neste documento são consideradas corretas na ocasião da publicação, porém a Watson-Marlow Breidel BV não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e se reserva o direito de alterar especificações sem aviso prévio. Todos os valores mencionados neste documento são valores sob circunstâncias controladas no nosso banco de testes. As vazões reais obtidas podem variar devido a alterações na temperatura, viscosidade, pressões de entrada e de descarga e/ou configuração do sistema. APEX, DuCoNite, Bioprene e Breidel são marcas registradas.



wmfts.com/global  
28 October 2025