

Contador de revoluciones

Contador de revoluciones



Características y ventajas

- Supervisar las revoluciones por minuto (rpm) permite medir el caudal
- Cuando se usa con un VFD, esto garantiza que la bomba funcione dentro de su rango óptimo de velocidad
- Genera un rendimiento más eficiente de la bomba y reduce el consumo de energía
- Mejora los procesos de mantenimiento al utilizar el conteo de revoluciones como indicador para supervisar la vida útil de las mangueras peristálticas



Especificaciones técnicas

	Contador de revoluciones
Rangos de temperatura ambiente	-30 ° C a 85 ° C (-22 ° F a 185 ° F)
Protección contra la contaminación	IP67, IP68
Tensión de alimentación	10 a 30 V CC
Corriente de entrada máx.	150 mA
Cable	Estándar: 2 m (opcional: 5 m)

Si necesita contadores de revoluciones para entornos potencialmente explosivos, comuníquese con un representante de Bredel

Materiales de construcción

	Contador de revoluciones
Material del cable	PVC

Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación; sin embargo Watson-Marlow Bredel BV no acepta responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar estas especificaciones sin previo aviso. Todos los valores mencionados en este documento son valores registrados en condiciones controladas en nuestro banco de pruebas. Los caudales reales obtenidos pueden variar debido a cambios en la temperatura, viscosidad, presiones de entrada y de descarga y/o configuración del sistema. APEX, DuCoNite, Bioprene y Bredel son marcas registradas.



wmfts.com/global
11 July 2025