

Caratteristiche e vantaggi

- Monitorando i giri al minuto (giri/min), è possibile misurare la portata
- Quando utilizzato con un VFD, assicura che la pompa stia operando all'interno della sua gamma di velocità ottimale
- Porta a una performance della pompa più efficiente e a un consumo energetico inferiore
- Migliora i processi di manutenzione utilizzando il conteggio delle rivoluzioni come metrica per monitorare la durata dei tubi flessibili delle pompe



Specifiche tecniche

	Contagiri
Gamma di temperatura ambiente	Da -30 °C a 85 °C (da -22 °F a 185 °F)
Protezione ingresso	IP67, IP68
Tensione di alimentazione	Da 10 a 30 VDC
Corrente ingresso max	150mA
Cavo	2m standard (5m opzionale)

Per contagiri adatti ad ambienti potenzialmente esplosivi, contattare il rappresentante Bredel di zona

Materiali di costruzione

	Contagiri
Materiale cavo	PVC

Disclaimer: Le informazioni contenute in questo documento sono ritenute corrette al momento della pubblicazione. Tuttavia, Watson-Marlow Bredel BV declina ogni responsabilità per eventuali errori presenti nel testo e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Tutti i valori indicati nel documento sono ottenuti in condizioni controllate sul nostro banco di prova. Le portate effettive ottenute possono variare a seconda delle variazioni di temperatura, viscosità, pressione di ingresso e scarico e/o della configurazione del sistema. APEX, DuCoNite, Bioprene e Bredel sono marchi registrati.



wmfts.com/global
11 July 2025