

APEX CSM 호스 15

APEX CSM 호스

Bredel

Hose Pumps

특징 및 이점

- 강한 산화 제품과 농축 산 및 염기에 탁월한 저항성을 가짐.
- 긴 수명을 위한 완벽한 압축
- 최대 9mWC(354inWC)의 우수한 흡입력
- 높은 압력 성능 8bar(116psi)
- 반복 가능한 용적 정확도 최대 $\pm 1\%$
- 변화하는 흡입 및 토출 조건에 독립적인 일관된 용량
- 고점성 제품 취급 시 뛰어난 성능
- 최대 유체 온도: 80°C(176°F), 최소 유체 온도: -10°C(14°F)



기술 사양

	APEX CSM 호스 15
최대 작동 압력 범위	8 bar (116 psi)
최대 흡입력	9 mWC (354 inWC)
흡입력 (80% 유량)	8 mWC (315 inWC)
작동 온도 범위	-20 °C - 45 °C (-4 °F - 113 °F)
유체 온도 범위	-10 °C - 80 °C (14 °F - 176 °F)
보어 크기 범위	15 mm (0.59 in)
벽 두께	8.5 mm (0.335 in)
길이	690 mm (27.2 in)
중량 범위	0.52 kg (1.21 lbs)

현지 Bredel 영업소/유통업체에서 어플리케이션에 적합한 호스를 조언해 드릴 수 있습니다. 최상의 펌프 성능을 위해 Bredel Genuine Hose Lubricant(NSF 비식품 컴파운드 프로그래밍 목록에 있음, 범주 H1)를 사용하십시오.

구성 재질

	APEX CSM 호스 15
재질	CSM
내부 레이어	CSM
외부 레이어	천연 고무(NR)

호스 구성



1. Rough hose surface prior to machining.
2. Precision machined NR outer layer.
3. Two or four nylon cord reinforcement layers.
4. Inner layer available in NR, EPDM, NBR, F-NBR or CSM.

제품 코드

A: Pump type

B: Re-order number

C: Bore size

D: Material of the inner layer

E: Maximum permitted pressure

F: Factory code
[material;year;month]

High precision pump element machined for

APEX¹⁵

300002020

15 mm

NR

8 bar 115 psi

N7A

Bredel

Hose Pumps

E=F-NBR / M=CSM / N=NR /
P=NBR / S=EPDM

Year : last digit (7 = 2017) Month : A = Jan, E = May
(Code is engraved on the end of each hose)

면책사항: 이 문서에 포함된 정보는 정확한 것으로 여겨지지만 Watson-Marlow Bredel BV는 본 문서에 포함된 어떠한 오류에 대해서도 책임지지 않으며 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 본 문서에 언급된 모든 값은 당사 테스트 베드의 통제된 환경에서의 값입니다. 얻어진 실제 유량은 온도, 점도, 유입구 및 배출구 압력 또는 시스템 구성의 변화로 인해 달라질 수 있습니다. APEX, DuCoNite, Bioprene 및 Bredel은 등록 상표입니다.

wmfts.com/global



28 October 2025